

הוראות שימוש למקינטה, דגם בריקה 2 / 4 כוסות

1. חלקה העליון של המקינטה משמש ככוס מידה. מלא/י מים החלק בחלק העליון של המקינטה עד לקו המדרגה שחרוט עליה H₂O. את המים יש לשפוך לחלק התחתון (הדוד). **אין לשים יותר או פחות מים מהמוגדר**, אחרת המקינטה לא תעבוד כראוי.
2. הכנס את פילטר התעלה (המסננת של הקפה) לדוד.
3. מלא/י את פילטר התעלה בקפה הטחון למקינטה (טחינה בינונית) עד לגובה שפתי הפילטר.
אין לשים יותר או פחות קפה מהמוגדר.
4. יש לוודא כי אין שאריות קפה על שפתי הפילטר וההברגה לצורך אטימה טובה.
5. הברג/י היטב את החלק העליון עם הדוד
6. הנח/י את המקינטה על הכיריים בלהבה / חום בינוני - גבוהה וממוקצת בתחתית המקינטה. להבה החורגת מגבולות המקינטה עלולה להרוס אותה ולפגוע בידית או בשסתום הביטחון. בכירה חשמלית / קראמית יש להניח את המקינטה כך שהידית תהיה מחוץ להיקף הלהבה.
7. לאחר כ-2-3 דקות המקינטה תצבור לחץ שבין 3.5 ל-4 Bar, המקינטה תפרוק את הקפה בעל קרמה עשירה לחלק העליון.
8. לאחר פריקת הקפה יש להוריד את המקינטה מהכירה ולמזוג את הקפה לכוסות.
יש להניח את הבריקה לאחר ההורדה מהגז על משטח מבודד בשל החום הרב.
9. **ניקיון:**
 - יש לשטוף את המקינטה במים בלבד וללא סבון.
 - אין להכניס את המקינטה למדיח כלים.
 - ייבוש – לאחר שטיפה, יש להניח את שלושת חלקי המקינטה הפוכים על גבי רשת מאווררים ולא אטומים. ניתן להרכיב את המקינטה רק אם יבשה לחלוטין.

אנו מאחלים לכם הנאה רבה משימוש במוצר

קופי אקספרס

יהודית 3, תל-אביב יפו, טלפון: 03-5233777